

家用型電源自動切換開關操作手冊

一、使用者注意事項：

1. 確認使用場所之系統電壓是否正常
2. 核對 A. T. S. 名牌上之標示是否與系統電壓相符合。
3. 檢查發電機的使用狀況是否良好。
4. A. T. S. 安裝之場所應避免在高溫、潮濕、多塵土的環境下。

二、送電前注意事項：

1. 檢查”正常電源側”、”緊急電源側”、”負載電源側”之接線端子螺絲是否鎖緊；及系統線路是否短路或接地。
2. 檢查”正常電源側”與”緊急電源側”之相序是否相同。
3. 嚴禁使用高壓絕緣儀器測量，因 A. T. S. 控制迴路零件均為電子式產品。

三、送電使用中注意事項：

1. 送電使用中嚴禁檢修或觸摸任何端子。
2. 除非必要時，請勿隨意變動任何開關。

四、自動切換操作之說明：

1. 請詳細核對使用電壓與 A. T. S. 名牌標示電壓是否相符。
2. 系統電源正常供電後，A. T. S. 即可自動切換至供電側。
3. A. T. S. 以正常電源供電為優先供電側；當正常電源斷電時，則發電機自動起動切換至緊急電源側供電，待正常電源恢復供電後，A. T. S. 自動切回正常電源側。
4. 正常電源供電時，視窗為綠色；緊急電源供電時，視窗為紅色。
5. 送電使用中，非操作人員請勿靠近，以避免造成危險。

五、若有其他因素需手動切換時：

- 1.1 請先將負載切離關閉
- 1.2 將切換開關撥至手動位置

六、請勿過載使用

七、本產品不建議安裝於消防設備使用

八、操作前，請先確認輸入電壓是否符合

九、正常電源側與備用電源側不能反接

十、輸出容量有規定，請勿任意增加其設備容量